

*подключение нового
распределителя*

Пневмопривод

3

Быстрый подвод (вверх)

2

Возврат штока

1

N (1 : 1)

*Установка нового
распределителя*

*Подвод
воздуха*

Сварка

Сварка

- 1. Отключить трубки от старых распределителей*
- 2. Отрезать старые распределители болгаркой*
- 3. Приварить новый распределитель (обеспечить свободный ход ручки распределителя)*
- 4. Подключить новые трубки*

